Introduzione

Obblighi rispetto a questo manuale d'istruzioni



Questo manuale è parte integrante del prodotto e accompagna il prodotto per tutta la sua vita. Deve essere consultato per tutte le situazioni legate alla configurazione, all'uso e alla manutenzione. Per questo motivo deve essere sempre accessibile agli operatori.

Limiti del manuale d'istruzioni

Questo manuale è inteso per il solo apparecchio e non per l'intero impianto! È stato redatto con cura ed è stata verificata la coerenza tra il manuale e il prodotto. Eventuali incoerenze, errori o omissioni devono essere segnalate a SELPRO Srl che provvederà a integrarle in una nuova versione.

Disponibilità manuale online

È possibile scaricare questo manuale di istruzioni dal sito www.selpro.it. SELPRO Srl si riserva il diritto di mantenere aggiornate le informazioni online, nell'ottica di migliorarne fruibilità e chiarezza. In caso di discrepanze tra questo documento e la versione online, fare sempre riferimento a quest'ultima.

Aggiornamenti del manuale di istruzioni

Data pubblicazione	Codice	Versione firmware	Aggiornamenti
APR 2025	PPDRMIT-R06.02-0	5.4 del 08/05/2014	Aggiornate "Caratteristiche fisiche" a pagina 32 Aggiornato "Fissare al muro l'apparecchio con grado di protezione IP55" a pagina 19 Aggiornato "Collegare la messa a terra secondaria" a pagina 19
GEN 2022	PPDRMIT-R06.01-0	5.4 del 08/05/2014	Aggiornato capitolo "Conformità" a pagina 35 Aggiornata immagine in "Identificazione del prodotto" a pagina 10
GIU 2021	PPDRMIT-R06.00-0	5.4 del 08/05/2014	Prima pubblicazione rivista nel nuovo formato
MAG 2012	PPDRMIT-R05.05-0	-	Manuale vecchio formato.

Modelli descritti dal manuale

Questo manuale è valido per i seguenti modelli:

DRM 308	DRM 320
DRM 312	DRM 328

Documenti correlati

Documento	Codice	Data	Formato
Manuale di istruzioni (questo manuale)	PPDRMIT-R06.02-0	APR 2025	cartaceo
Manuale di istruzioni RDM	PPRDMIT-R06.02-0	APR 2025	cartaceo
Istruzioni per installazione del display di programmazione	PPDisplayIT-R01.00-0	MAG 2020	cartaceo

Convenzioni stilistiche

Di seguito il significato di alcune convenzioni stilistiche usate in questo manuale:

Percorso per arrivare al punto di partenza della procedura descritta oppure per abilitare le impostazioni necessarie per attivare la funzione descritta. Il simbolo ">" separa i passi del percorso.

Unità di misura

Dalla versione 8.0 del firmware di DRM è possibile visualizzare i valori di temperatura e pressione con le unità di misura imperiali (°F e psi). Pertanto dove nel testo è indicata l'unità di misura disponibile °C è da considerarsi anche °F, e dove è scritto bar è da intendere anche psi. Per la conversione dei valori usare le seguenti formule: