# Einleitung

## Pflichten in Bezug auf diese Betriebsanleitung



*Diese Anleitung ist vollwertiger Bestandteil des Produkts und muss diesem während seiner gesamten Lebensdauer beigefügt werden. Sie ist in allen Fällen der Konfiguration, des Gebrauchs und der Wartung zu konsultieren. Aus diesem Grund muss sie stets für das Bedienungspersonal verfügbar sein.*

## Grenzen der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung bezieht sich nur auf das Gerät, und nicht auf die gesamte Anlage! Sie wurde sorgfältig erstellt und die Übereinstimmung zwischen Betriebsanleitung und Produkt wurde geprüft. Eventuelle Inkonsistenzen, Fehler oder Auslassungen sind SELPRO Srl mitzuteilen und werden in einer neuen Ausgabe ergänzt.

## Verfügbarkeit der Online-Anleitung

Diese Betriebsanleitung kann über die Website www.selpro.it heruntergeladen werden. SELPRO Srl behält sich das Recht vor, die Online-Informationen zu aktualisieren, um diese besser nutzbar und eindeutiger zu gestalten. Im Fall von Abweichungen zwischen dieser Anleitung und der Online-Version ist stets die Online-Version maßgeblich.

## Aktualisierungen der Betriebsanleitung

| Zeitpunkt der Veröffentlichung | Kennung | Firmware-Version | Aktualisierungen |
|---|---|---|---|
| SEPT 2024 | PPDSVDE-R1.0-1 | 2.0 | Anschlussschemata und Klemmleiste der Spartransformatoren und externen Schalter aktualisiert<br>Funktion RL1 als Spray aus entfernt.<br>Hinweis für längere Kabel als 30 m hinzugefügt.<br>Bezug auf Parameter korrigiert. |
| SEPT 2021 | PPDSVDE-R1.0-0 | 2.0 | Erstveröffentlichung |

## In der Anleitung beschriebene Typen

Diese Anleitung gilt für folgende Typen:

DSV 312
DSV 316
DSV 327
DSV 334
DSV 348

## Zugehörige Dokumente

| Dokument | Kennung | Datum | Format |
|---|---|---|---|
| Betriebsanleitung (diese Anleitung) | PPDSVDE-R1.0-1 | SEPT 2024 | gedruckt |
| Modbus RTU SELPRO Registri v1.0 DSV 2021 09 30 | | SEPT 2021 | gedruckt<br>online als PDF |

## Stilistische Konventionen

Nachstehend ist die Bedeutung einiger stilistischer Konventionen angegeben, die in dieser Anleitung verwendet werden:

*Pfad zum Ausgangspunkt der beschriebenen Vorgehensweise oder zum Aktivieren der Einstellungen, die für die Aktivierung der beschriebenen Funktion erforderlich sind. Das Symbol „>“ trennt die einzelnen Schritte des Pfades.*

## Maßeinheit

Ab der Firmware-Version 8.0 von DSV können die Temperatur- und Druckwerte mit imperialen Einheiten (°F und psi) angezeigt werden. Daher sind im Text bei Angabe der verfügbaren Maßeinheit