Introduction

Obligations vis-à-vis de cette notice d'instructions



Ce manuel fait partie intégrante du produit et accompagne le produit pendant toute sa durée de vie. Il doit être consulté pour toutes les situations liées à la configuration, à l'utilisation et à l'entretien. Pour cette raison, il doit toujours être accessible aux opérateurs.

Limites de la notice d'instructions

Ce manuel est uniquement destiné à l'appareil, pas à l'installation dans son ensemble ! Il a été rédigé avec soin et la cohérence entre le manuel et le produit a été vérifiée. Les éventuelles incohérences, erreurs ou omissions doivent être signalées à SELPRO Srl qui se chargera de les intégrer dans une nouvelle version.

Disponibilité du manuel en ligne

Il est possible de télécharger ce manuel d'instructions sur le site www.selpro.it. SELPRO Srl se réserve le droit de maintenir à jour les informations en ligne, dans le but d'en améliorer l'utilisation et la clarté. En cas de différences entre ce document et la version en ligne, toujours faire référence à cette dernière.

Mises à jour de la notice d'instructions

Date de publication	Code	Version firmware	Mises à jour
FÉV 2024	PPECMFR-R02.02-2	8.0	Modification de la fonction interrupteur 2 de **SW1** pour paramétrer l'affichage des valeurs de température et de pression avec les unités de mesure impériales (°F et psi). Ajout du signal RS458 Modbus pour la lecture/écriture de données au système de commande pour ventilateurs EC utilisant un signal 0-10 V.
AVR 2022	PPECMFR-R02.02-1	7.3	Modification de la fonction interrupteur 2 de **SW1** de « activation bande morte » à « activation vitesse d'urgence ventilateurs ». Ajout de nouveaux messages d'état dans « Page principale avec régulation des ventilateurs via Modbus » à la page 65 et « Page principale avec régulation des ventilateurs via sortie 0–10 V et lecture/écriture des données via Modbus » à la page 66. Modification de l'ordre des sujets dans les chapitres « Fonctions spéciales » à la page 54 et « Régler les fonctions communes et spéciales » à la page 99 Modification de l'option des paramètres **C7** et **C8** de **output SLAVE 1-10V** à output **SLAVE 0,75-10V**. Modification de la valeur du seuil de commutation haut pour le mode Slave Safety de 23 mA à 23,5 mA. Autres modifications mineures.
JAN 2022	PPECMFR-R02.02-0	7.1	Activation de la reconnaissance de la version logicielle sur les ventilateurs ebm-papst et, donc, de la gestion de la commutation Modbus-0-10V. Mise à jour des documents connexes. Mise à jour du chapitre « Conformité » à la page 113 Ajout du message « SafeSlave KO » dans la remarque sous « Signalisation d'alarme » à la page 108 Mise à jour de l'image sous « Identification du produit » à la page 10 Remplacement des occurrences de « PC-host » et « superviseur » par « PC-BMS »-
AVR 2021	PPECMFR-R02.01-2	6.6	Première publication

Modèles décrits par le manuel

Ce manuel est valable pour les modèles suivants :

ECM 230-460 V avec conteneur IP55 ECM

ECM 230-460 V IP00 pour barre DIN Omega ou DIN G

ECM 20-24 V IP00 pour barre DIN Omega ou DIN G