Introduction

Obligations vis-à-vis de cette notice d'instructions



Ce manuel fait partie intégrante du produit et accompagne le produit pendant toute sa durée de vie. Il doit être consulté pour toutes les situations liées à la configuration, à l'utilisation et à l'entretien. Pour cette raison, il doit toujours être accessible aux opérateurs.

Limites de la notice d'instructions

Ce manuel est uniquement destiné à l'appareil, pas à l'installation dans son ensemble ! Il a été rédigé avec soin et la cohérence entre le manuel et le produit a été vérifiée. Les éventuelles incohérences, erreurs ou omissions doivent être signalées à SELPRO Srl qui se chargera de les intégrer dans une nouvelle version.

Disponibilité du manuel en ligne

Il est possible de télécharger ce manuel d'instructions sur le site www.selpro.it. SELPRO Srl se réserve le droit de maintenir à jour les informations en ligne, dans le but d'en améliorer l'utilisation et la clarté. En cas de différences entre ce document et la version en ligne, toujours faire référence à cette dernière.

Mises à jour de la notice d'instructions

Date de publication	Code	Version firmware	Mises à jour
JAN 2022	PPECPFR-R02.04-0	9.5 du 30/11/2020	Mise à jour du chapitre « Conformité » à la page 61 Mise à jour de l'image sous « Identification du produit » à la page 9
AVR 2021	PPECPFR-R02.03-0	9.5	Première publication.

Modèles décrits par le manuel

Ce manuel est valable pour les modèles suivants :

ECP 230-460 V avec conteneur IP55 ECP
ECP 230-460 V IP00 pour barre DIN Omega ou DIN G
ECP 20-24 V avec conteneur IP55 ECP
ECP 20-24 V IP00 pour barre DIN Omega ou DIN G

Documents connexes

Document	Code	Date	Format
Notice d'instructions (ce manuel)	PPECPFR-R02.04-0	JAN 2022	papier
Modbus connection plug	-	JAN 2012	PDF en ligne
Registres Modbus-RTU SELPRO v3_8 pour ECP (depuis SW v.9_2)	-	JAN 2019	Papier PDF en ligne

Conventions graphiques

Voici la signification de certaines conventions graphiques utilisées dans ce manuel :

Parcours pour arriver au point de départ de la procédure décrite ou pour activer les réglages nécessaires pour activer la fonction décrite. Le symbole « > » sépare les étapes du parcours.

Assistance

Demander une assistance

En cas de dysfonctionnement ou de défaillance et pour demander des interventions d'assistance, contacter SELPRO Srl ou le distributeur national.