Introduzione

Obblighi rispetto a questo manuale d'istruzioni



Questo manuale è parte integrante del prodotto e accompagna il prodotto per tutta la sua vita. Deve essere consultato per tutte le situazioni legate alla configurazione, all'uso e alla manutenzione. Per questo motivo deve essere sempre accessibile agli operatori.

Limiti del manuale d'istruzioni

Questo manuale è inteso per il solo apparecchio e non per l'intero impianto! È stato redatto con cura ed è stata verificata la coerenza tra il manuale e il prodotto. Eventuali incoerenze, errori o omissioni devono essere segnalate a SELPRO Srl che provvederà a integrarle in una nuova versione.

Disponibilità manuale online

È possibile scaricare questo manuale di istruzioni dal sito www.selpro.it. SELPRO Srl si riserva il diritto di mantenere aggiornate le informazioni online, nell'ottica di migliorarne fruibilità e chiarezza. In caso di discrepanze tra questo documento e la versione online, fare sempre riferimento a quest'ultima.

Aggiornamenti del manuale di istruzioni

Data pubblicazione	Codice	Versione firmware	Aggiornamenti
GEN 2022	PPECPIT-R02.04-0	9.5 del 30/11/2020	Aggiornato capitolo "Conformità" a pagina 61 Aggiornata immagine in "Identificazione del prodotto" a pagina 9
APR 2021	PPECPIT-R02.03-0	9.5	Aggiunto documento correlato. Aggiunto paragrafo"Frequenza di interrogazione da supervisore" a pagina 20 Aggiunte caratteristiche tecniche.
GIU 2020	PPECPIT-R02.02-0	9.4	Inserimento modello ECP 20–24 V IP55. Rallentamento autoripetizione tasti.
APR 2019	PPECPIT-R02.01-0	9.3	Modificato valore limite massimo IN1 e IN2 configurazioni rtE-01 e rtE-02. Aggiornate specifiche materiale contenitore. Piccole correzioni a testi e illustrazioni. Riorganizzazione di alcuni contenuti.
NOV 2017	PPECPIT-R02.00-0	9.2	Prima pubblicazione rivista nel nuovo formato. È possibile visualizzare a display il valore dell'ingresso IN non usato per la regolazione.
MAG 2017	PPECPIT-R01.20-0	-	Manuale vecchio formato.

Modelli descritti dal manuale

Questo manuale è valido per i seguenti modelli:

ECP 230-460 V con contenitore IP55 ECP
ECP 230-460 V IP00 per barra DIN Omega o DIN G
ECP 20-24 V con contenitore IP55 ECP
ECP 20-24 V IP00 per barra DIN Omega o DIN G

Documenti correlati

Documento	Codice	Data	Formato
Manuale di istruzioni (questo manuale)	PPECPIT-R02.04-0	GEN 2022	cartaceo
Modbus connection plug	-	GEN 2012	PDF online
Registri Modbus-RTU SELPRO v3_8 per ECP (da SW v.9_2)	-	GEN 2019	Cartaceo PDF Online