2. Réception de stockage

2.1 Manutention et stockage

2.1.1 Manutention

***AVIS** : dommages à l'appareil. Toujours utiliser le conditionnement et l'emballage. Éviter les chocs, les fortes vibrations et les expositions à des températures très élevées.*

2.1.2 Avertissements pour le stockage

***AVIS** : dommages à l'appareil. Consulter le fabricant et vérifier les conditions de garantie si l'appareil doit être stocké pendant de longues périodes. Protéger contre les vibrations, l'humidité et les chocs. Stocker avec le couvercle bien fermé dans un lieu sec. Éviter les expositions à des températures très basses ou très élevées.*

2.1.3 Conditions ambiantes de stockage

Voir chapitre « Caractéristiques électriques » à la page 69.

2.2 Identification du produit

2.2.1 Contenu de l'emballage

Voici les éléments fournis dans l'emballage :

- un RGM
- ce manuel
- presse-étoupes ou bouchons (conformément à la commande)
- adhésif à l'intérieur du RGM avec les instructions illustrées

Toujours vérifier l'intégrité du produit. En cas de dommages, contacter l'assistance technique SELPRO.

2.2.2 Étiquette d'identification

Le modèle, le code produit et le numéro de série doivent être communiqués à l'assistance technique SELPRO en cas de demande d'assistance.



Élément	Description
A	Logo et site
B	Code matriciel pour identifier le modèle et le numéro de série, marquage CE avec conformité aux directives
C	Modèle, code et révision du produit
D	Description de l'appareil
E	Données techniques